




KESÄK18

Conditioner:
Cleaner:

Alue asetukset



Pesuaineen suihkutuksen muutos



Käyttötapa: Clean and Condition

Speed: Max Clean

Aloita pesuaineen suihkutus: 0 jalka

Laske pesuhuuli: 0 jalka

Start Conditioning: 6 Inches

Kaksi-ajoinen ohjelma: Ei

Alue 1	Avg	Ratio	Alue 2	Avg	Ratio
Left	27.6	2.2 : 1	Left	22.6	2.4 : 1
Right	27.6	2.2 : 1	Right	22.6	2.4 : 1
Keilahallin nimi	60.0		Keilahallin nimi	55.0	
Alue 3	Avg	Ratio	Alue 4	Avg	Ratio
Left	18.0	2.8 : 1	Left	6.0	7.2 : 1
Right	18.0	2.8 : 1	Right	6.0	7.2 : 1
Keilahallin nimi	50.8		Keilahallin nimi	43.2	
Alue 5	Avg	Ratio	Alue 6	Avg	Ratio
Left	7.4	5.0 : 1	Left	3.0	10.1 : 1
Right	7.4	5.0 : 1	Right	3.0	10.1 : 1
Keilahallin nimi	37.0		Keilahallin nimi	30.2	
Alue 7	Avg	Ratio			
Left	1.2	21.8 : 1			
Right	1.2	21.8 : 1			
Keilahallin nimi	26.2				