




KEVÄÄN KEVYT

Conditioner:
Cleaner:

Alue asetukset



Pesuaineen suihkutuksen muutos



Rimat

Käyttötapa: Clean and Condition

Speed: Max Clean

Aloita pesuaineen suihkutus: 0 jalka

Laske pesuhuuli: 0 jalka

Start Conditioning: 6 Inches

Kaksi-ajoinen ohjelma: Ei

Alue 1	Avg	Ratio	Alue 2	Avg	Ratio
Left	27.6	2.2 : 1	Left	18.6	2.9 : 1
Right	27.6	2.2 : 1	Right	21.6	2.9 : 1
Keilahallin nimi	60.0		Keilahallin nimi	54.8	
Alue 3	Avg	Ratio	Alue 4	Avg	Ratio
Left	14.8	3.3 : 1	Left	13.4	3.1 : 1
Right	9.6	3.3 : 1	Right	11.8	3.1 : 1
Keilahallin nimi	48.8		Keilahallin nimi	42.2	
Alue 5	Avg	Ratio	Alue 6	Avg	Ratio
Left	8.6	4.8 : 1	Left	6.6	5.0 : 1
Right	8.6	4.8 : 1	Right	6.6	5.0 : 1
Keilahallin nimi	41.6		Keilahallin nimi	33.0	
Alue 7	Avg	Ratio			
Left	4.2	5.0 : 1			
Right	3.0	5.0 : 1			
Keilahallin nimi	21.0				